

Подкат для снегохода

Артикул: 444.0025.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рама передняя.....	1 шт.	9. Шайба 10.....	12 шт.
2. Рама задняя.....	1 шт.	10. Гайка M8.....	24 шт.
3. Ролик.....	2 шт.	11. Гайка M10.....	6 шт.
4. Ролик.....	2 шт.	12. Болт M8x16.....	16 шт.
5. Крепление левое.....	1 шт.	13. Болт M10x65.....	6 шт.
6. Крепление правое.....	1 шт.	14. Колесо поворотное.....	4 шт.
7. Шпилька M8x290.....	4 шт.		
8. Шайба 8.....	24 шт.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить колеса поворотные поз. 14 на площадки левого и правого крепления поз. 5,6 , задней рамы поз. 2, закрепить болтами M8x16 поз. 12, гайками поз. 10, шайбами поз.8.
2. Соединить раму переднюю поз.1 и раму заднюю поз. 2, закрепить болтами M10x65 поз. 13, гайками поз. 11, через шайбы поз. 9.
3. Установить ролики поз. 3 и поз. 4 в крепления поз. 5 и 6, закрепить шпильками M8 поз.7, гайками поз. 10, через шайбы поз. 8.
4. Крепления с установленными роликами закрепить на раме передней поз. 1 болтами M10x65, шайбами 10 поз. 9, гайками M10 поз.11, выставив положение по ширине лыж снегохода.
5. Длину подката регулировать смещением передней рамы поз. 1 в раму заднюю поз. 2.
6. Затянуть все резьбовые соединения кроме роликов.

Рекомендуется привязывать веревку к задней части рамы во избежание "выстреливания" подката во время съезда снегохода.



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

