

## Двери CF MOTO Z8

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Артикул:     | 444.6863.1                         |
| Марка:       | CF Moto                            |
| Модель:      | Z8                                 |
| Год выпуска: | 2013-                              |
| Материал:    | Алюминий 2 мм/Труба сталь 38x1,5мм |



## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- \* Двери предназначены для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем квадроцикла.
- \* Не допускается эксплуатация квадроцикла с поврежденными дверями или их компонентами.
- \* Не допускается эксплуатация с ослабленным крепежом
- \* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа.
- \* Необходимо периодически обновлять смазку на подвижных элементах конструкции. (Не реже раз в год)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- \* Установка дверей должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- \* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- \* Не устанавливайте двери на модели квадроциклов кроме предусмотренных данной инструкцией.

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- \* Набор торцевых головок и гаечных ключей
- \* Набор шестигранных ключей.
- \* Съёмник пистонов.
- \* Динамометрический ключ

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

\* M6 - 9 Н·м, \* M8 - 30 Н·м, \* M12 - 44 Н·м.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                         |       |                           |       |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 1. Основание в сборе.....               | 2 шт. | 17. Шайба 6.....          | 8 шт. |
| 2. Дверь в сборе.....                   | 2 шт. | 18. Шайба 8.....          | 4 шт. |
| 3. Ответная часть замка.....            | 2 шт. | 19. Шайба 8 увелич.....   | 6 шт. |
| 4. Ось замка.....                       | 2 шт. | 20. Шайба 10.....         | 4 шт. |
| 5. Втулка крепления ответной части..... | 4 шт. | 21. Пружина.....          | 2 шт. |
| 6. Ручка замка.....                     | 2 шт. | 22. Замок двери.....      | 2 шт. |
| 7. Втулка ручки замка.....              | 2 шт. | 23. Ограничитель двери... | 2 шт. |
| 8. Винт M6x16.....                      | 4 шт. |                           |       |
| 9. Винт M6x20 с цилиндр. головкой....   | 2 шт. |                           |       |
| 10. Винт M8x20 с цилиндр. головкой..    | 4 шт. |                           |       |
| 11. Винт M8x45 с потайной головкой..    | 4 шт. |                           |       |
| 12. Винт M10x60 с цилиндр. головкой.    | 4 шт. |                           |       |
| 13. Гайка M6.....                       | 2 шт. |                           |       |
| 14. Гайка M8.....                       | 4 шт. |                           |       |
| 15. Гайка M10.....                      | 4 шт. |                           |       |
| 16. Гайка M10 низкая.....               | 4 шт. |                           |       |





1. На основании поз.1 открутить винты указанные стрелками и снять лист.



2. Закрепить на основании поз.1 ограничитель двери поз. 23 винтами поз.8 и шайбами поз. 17



3. Установить замок двери поз.22 и ручку замка поз. 6 согласно схеме на стр.2. Ручку замка в местах трения смазать консистентной смазкой.



4. Выкрутить винты и болты указанные стрелками. Извлечь все пистоны на панелях 1,2,3. Снять панели 1,2. Открутить скрытые, панелями 1,2, два болта М6 и извлечь пистоны. Снять панель 3.



5. Выкрутить болты указанные стрелками. Снять штатную дугу.



6. Выкрутить Винты М10 соединяющие элементы каркаса в передней части.



7. Закрепить ось замка поз.4 на кронштейне ответной части поз.3 низкими гайками поз.16



8. Закрепить ответную часть замка поз.3 со штатным зеркалом винтами поз.12, шайбами поз.20 и гайками поз.15, предварительно установив втулки поз.5 в паз каркаса с внутренней стороны.



9. Закрепить основание поз.1 на штатные точки крепления штатной дуги. Верхние точки закрепить винтами поз.10 и шайбами поз.18. Средние и нижние точки закрепить штатным крепежом.



10. Установить дверь поз.2 на петли основания поз.1 и закрепить на двери ограничитель поз.23 винтом поз. 9, шайбами поз.17 и гайкой поз.13.



11. Отрегулировать дверь по высоте на пазах крепления основания и ось замка в продольном направлении.  
12. Затянуть все резьбовые соединения.



13. Установить на штатные места снятые пластиковые и алюминиевую панели в 1-ом и 4-ом пунктах.